































Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Functietoetsen	
Micro uit en intercom.	
Volume voor handsfree, toestel of headset. Het schermcontrast instellen.	
Audioservices (handenvrij, handset of headset).	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmeerbare toetsen (F1 en F2 toetsen): Het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd. Er kan een service of een rechtstreekse oproep gekoppeld zijn aan deze toetsen. • Voorgeprogrammeerde functietoetsen zijn uitgeschakeld in de 'safe'-modus. De F1-toets en de F2-toets zijn programmeerbare toetsen. 	
Toets nummerherhaling: Om de functie 'Nummerherhaling' te starten.	
Informatietoets: Hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina "Menu" en voor het programmeren van de toetsen van de pagina "Pers."	
Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices. Deze toets brandt wanneer u een nieuwe voicemail, tekstbericht of terugbeloproep hebt ontvangen.	
Knop Handsfree Om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.	
AFSLUIT-knop Om een gesprek te beëindigen.	
Bluetooth® draadloos toestel (8068 Premium DeskPhone)	
	Hoorn opnemen/hoorn ophangen  Volume/geheim:  <ul style="list-style-type: none"> • Druk kort op de toets om het geluidsniveau van de hoorn aan te passen (3 niveaus) • Druk de toets lang in om ervoor te zorgen dat uw contactpersoon u niet meer hoort

Homepages			
	Bevat verschillende lijnen en pagina's met informatie over gesprekken en de functies die toegankelijk zijn door te drukken op de toetsen die gekoppeld zijn aan de labels op de display (10 toetsen voor 8068/38/39 telefoons en 6 toetsen voor de 8028/29 telefoons). <ul style="list-style-type: none"> • Pagina menu: Hier vindt u alle functies en toepassingen die met behulp van de toetsen bij de labels kunnen worden gebruikt. • Pagina pers. : Hier vindt u de lijn- en oproeptoetsen die direct kunnen worden geprogrammeerd. • Pagina info : Hier vindt u alle informatie over de telefoon en de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal berichten, status van de doorschakeling, vergaderoproep, enzovoort. • Pictogram doorschakeling: Wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen. 		
Navigatie			
	<ul style="list-style-type: none"> • OK-toets: Hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren. • Navigatietoets links-rechts: Wordt gebruikt om van de ene pagina naar de andere te gaan en informatie weer te geven over huidige gesprekken (oproep bezig, oproep in wacht, inkomende oproep). • Navigatietoets omhoog-omlaag: Hiermee kunt u door een pagina bladeren. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik deze knop om terug te keren naar de vorige stap • Gebruik deze toets om terug te keren naar het beginscherm (lang indrukken) 		
Statusiconen / Gespreksiconen			
	Headset aangesloten		Pictogram 'Inkomende oproep'
	Toestel vergrendeld		Pictogram 'bezig met oproep'
	Afspraak geprogrammeerd		Pictogram 'bellen'
Alfabetisch toetsenbord		Add-on module	
Toetsen voor bewegen van cursor (links, rechts, omhoog en omlaag). 		De 8028 Premium Deskphone heeft 4 programmeerbare toetsen met LED's en papieren labels. De functies van de telefoon kunnen worden uitgebreid met de Premium Add-on 10- and 40-key modules of de Premium Smart display 14-key module.	
Caps lock: om tekst in hoofdletters te schrijven. 			
Alt-toets: voor de purperen tekens en functies. 			
Enter-toets: voor het valideren van bewerkte tekst. 			
Backspace-toets: voor het verwijderen van een teken in een invoervakje. 			

Alle functies zijn beschreven voor OmniPCX Office en OmniPCX Enterprise systemen. Indien een functie anders werkt op elk systeem, wordt het twee keer beschreven. Het label op de telefoon hangt af van het type telefoon. Deze gids beschrijft de labels voor 8068/38/39 telefoons plus 8028/29 telefoonlabels tussen haakjes (indien verschillend).

<p>Opbellen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kies het nummer rechtstreeks of kies het nummer na het indrukken van een lijntoets (een toetstelefoon met de hoor van de haak of Bluetooth-handset, toets voor speakermodus) 		<p>Schakelen tussen gesprekken (Schakelfunctie)</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets die aan gesprekken in de wacht is gekoppeld 		<p>Niet storen</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets gekoppeld aan het doorschakel-pictogram <i>DND (DND)</i> 	
<p>Bellen op naam (Bedrijfstelefoongids)</p> <ul style="list-style-type: none"> RCE - Voer de eerste letters van de naam van het contract in en volg vervolgens de instructies op het scherm. OTCT - Voer de naam, de achternaam/voornaam of initialen van het contact in en volg vervolgens de instructies op het scherm. 		<p>Uw tweede gesprek annuleren en het eerste herstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> U herneemt automatisch de eerste oproep 		<p>Tekstberichten verzenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bericht</i> <i>Tekstzenden</i> Typ het bestemmingsnummer Selecteer het type te versturen bericht (Vast Bericht, Nieuw Bericht, etc.) 	
<p>Een oproep aannemen</p> <ul style="list-style-type: none"> Neem de hoorn van de haak, gebruik een toetstelefoon met de hoorn van de haak (of een Bluetooth-handset), gebruik de speakermodus of druk op de toets bij het pictogram Inkomend gesprek 		<p>Doorverbinden van een gesprek</p> <ul style="list-style-type: none"> U bent in gesprek met een beller Een tweede contact bellen De oproep doorschakelen 		<p>Tekstberichten lezen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bericht</i> <i>Tekstlezen</i> 	
<p>Oproep negeren / Het gesprek beëindigen</p>		<p>Confer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het eerste contact bellen Het tweede contact bellen <i>Vergadering (Verg.)</i> 		<p>Informatie over de telefoon</p>	Info
<p>Laatst gekozen nummer (H)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lang drukken om de lijst met de laatste 10 gebelde nummers te openen Kort drukken om het laatst getoetste nummer te bellen 		<p>Bellen via geprogrammeerde oproeptoetsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de gewenste geprogrammeerde oproeptoets 	Pers.	<p>De telefoon vergrendelen/ontgrendelen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Slot</i> 	Menu
<p>Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Terugbelverzoek</i> 		<p>De geprogrammeerde toets wijzigen</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de geprogrammeerde toets die u wilt wijzigen Volg de instructies op de display 	Pers.	<p>Geluidsvolume aanpassen</p>	
<p>Een gesprek in de wacht zetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Wachtst.</i> 		<p>Wis een geprogrammeerde toets</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Toetsen</i> (RCE) <i>Makro1 > Telefoon > Progr.toets</i> (OTCT) Selecteer de toets die u wilt wissen Volg de instructies op de display 	Menu	<p>Selecteer uw taal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Opties > Taal</i> (RCE) <i>Instellingen > Telefoon > Taal</i> (OTCT) 	Menu
<p>DTMF-signalen versturen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>TDKzenden</i> (RCE), <i>DTMF verzend.</i> (OTCT) Nummers versturen 		<p>Programmeren van uw persoonlijke begroeting</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1</i> <i>Postbus</i> U kunt de begroeting beluisteren, de begroeting aanpassen en de standaard begroeting instellen 	Menu	<p>Kies de beltoon</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Telefoon > Beltoon</i> Pas de beltoon aan via de volgende menu's: Melodie, Stil, Pieptonen, Volume, etc. 	Menu
<p>Dempen</p>		<p>Voicemailberichten beluisteren</p>		<p>Het schermcontrast instellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Telefoonnr.: > Contrast</i> 	Menu
<p>Interfonie</p> <ul style="list-style-type: none"> De oproep wordt automatisch beantwoord door de telefoon. Voordat de lijn wordt opgenomen hoort u een opeenvolging van specifieke pieptonen. 		<p>Oproepen doorschakelen naar voicemail</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets gekoppeld aan het doorschakel-pictogram <i>Direct>VM</i> Druk op de toets die gekoppeld is aan de vereiste doorstuurmethode 		<p>Het password van het toestel wijzigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Opties > Wachtwoord</i> (RCE) <i>Instellingen > Telefoon > Wachtwoord</i> (OTCT) 	Menu
<p>Een tweede gesprek aangaan tijdens een huidig gesprek</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Nieuwe opr</i> 		<p>Doorschakelen annuleren</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets gekoppeld aan het doorschakel-pictogram <i>Volgst.annul</i> 		<p>Startpagina</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Makro1 > Opties > Homepage</i> (RCE) <i>Instellingen > Telefoon > Homepage</i> (OTCT) Selecteer de standaardpagina 	Menu
<p>Een tweede oproep beantwoorden tijdens een gesprek</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets die aan inkomende gesprekken is gekoppeld 	