

Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed Voice 3



Gebruiker aanmelden

- Bel naar **901** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het extensienummer ... in gevolgd door #
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gebruiker afmelden

- Bel naar **902** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gesprek overnemen

- Bel **908** of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander toestel binnenkomt

Lijn doorschakelen

- Bel naar **910**
 - Kies optie **1** alle gesprekken door te schakelen.
 - Voer het telefoon nummer in gevolgd door #
- Kies optie **3** om de doorschakeling te annuleren




Gesprek doorverbinden

- Toets; # # nummer (intern of extern) #
- Doorverbinden of terug pakken:
- Terug pakken: * #
 - Doorverbinden: Ophangen

Tekst inspreken

- Bel naar **905**
 - Spreek de tekst in gevolgd door #
- Toets **1** om uw opname op te slaan
 - Toets **2** om uw opname opnieuw in te spreken
 - Toets **3** om te annuleren

Handleiding Yealink T57W



- 1 PowerLED indicator**
Indicates call status, message status and phone's system status.
- 2 Touch Screen**
Allows you to select items and navigate menu using the touch-sensitive screen. Tap to select and highlight screen items. Shows information about calls, messages, time, date and other relevant data.
- 3 HEADSET Key**
Toggles and indicates the headset mode. The key LED glows green when headset mode is activated.
- 4 MUTE Key**
Toggles and indicates mute feature. The key LED glows red when the call is muted.
- 5 REDIAL Key**
Redials a previously dialed number.
- 6 Speakerphone Key**
Toggles and indicates the hands-free (speakerphone) mode. The key LED glows green when the hands-free (speakerphone) mode is activated.
- 7 TRANSFER Key**
Transfers a call to another party.
- 8 HOLD Key**
Places a call on hold or resumes a held call.
- 9 MESSAGE Key**
Accesses voice mails.
- 10 Volume Key**
Adjusts the volume of the handset, headset and speaker.
- 11 Keypad**
Provides the digits and special characters in context-sensitive applications.
- 12 Speaker**
Provides hands-free (speakerphone) audio output.
- 13 Reversible Tab**
Secures the handset in the handset cradle when the phone is mounted vertically. For more information on how to adjust the reversible tab, refer to Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.
- 14 Hookswitch**
Picking up the handset from the handset cradle, the hookswitch bounces and the phone connects to the line and laying the handset down on the handset cradle, the phone disconnects from the line.

Hulp nodig?

- Mail naar info@haagcom.nl, bel met de Haagcom Servicedesk op het gratis telefoonnummer **0800 4224 266** of kijk op onze website www.haagcom.nl

Kijk voor de gehele handleiding op:
<https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen>

Gebruiker aanmelden

- Bel naar **901** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het extensienummer ... in gevolgd door #
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gebruiker afmelden

- Bel naar **902** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gesprek overnemen

- Bel **908** of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander toestel binnenkomt

Lijn doorschakelen

- Bel naar **910**
 - Kies optie **1** alle gesprekken door te schakelen.
 - Voer het telefoon nummer in gevolgd door #
- Kies optie **3** om de doorschakeling te annuleren




Gesprek doorverbinden

- Toets; ## nummer (intern of extern) #
- Doorverbinden of terug pakken:
- Terug pakken: * #
 - Doorverbinden: Ophangen

Tekst inspreken

- Bel naar **905**
- Spreek de tekst in gevolgd door #
- Toets **1** om uw opname op te slaan
- Toets **2** om uw opname opnieuw in te spreken
- Toets **3** om te annuleren

Handleiding Yealink T54W



Kijk voor de gehele handleiding op:
<https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen>

Hulp nodig?

- Mail naar **info@haagcom.nl**, bel met de Haagcom Servicedesk op het gratis telefoonnummer **0800 4224 266** of kijk op onze website **www.haagcom.nl**

- 1 Phone Screen**
Shows a screen with backlight that enables you to view menus and data
- 2 Power LED Indicator**
Indicates call status, message status and phone's system status
- 3 Line Keys**
Access your phone lines and features
- 4 Soft Keys**
Access the function displayed on the screen above the soft keys. The soft keys change depending on what you are doing at the time
- 5 Keypad Keys**
Allow you to enter numbers, letters and special characters. If a menu item has an index number, you can use the keypad keys to select the item
- 6 Headset Key**
Toggles the headset mode on or off. The led indicator glows green when the headset mode is activated
- Mute Key**
Toggles the microphone on or off. The led indicator glows green when the mute feature is activated
- Message Key**
Accesses your voice messages
- Hold Key**
Places call on hold or resumes a held call
- Redial Key**
Redials a previously dialed number
- Transfer Key**
Transfers a call
- 7 Speakerphone Key**
Toggles the speakerphone (hands-free) mode or not. The Led indicator glows green when the speakerphone is activated
- 8 Volume Key**
Adjusts the volume of the handset, headset and speaker
- 9 Navigation Keys**
Scroll through information or options displayed on the screen and access history and directory respectively
- OK Key**
Confirms actions or answers incoming calls
- Cancel Key**
Cancels actions or rejects incoming calls
- 10 Speaker**
Provides hands-free (speakerphone) audio output
- 11 Reversible Tab**
Secures the handset in the handset cradle when the phone is mounted vertically.
- 12 Hookswitch**
Connects or disconnects the phone from the phone line. The hookswitch is automatically activated when a user lifts the handset from the cradle to get a

Gebruiker aanmelden

- Bel naar **901** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het extensienummer ... in gevolgd door #
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gebruiker afmelden

- Bel naar **902** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gesprek overnemen

- Bel **908** of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander toestel binnenkomt

Lijn doorschakelen

- Bel naar **910**
 - Kies optie **1** alle gesprekken door te schakelen.
 - Voer het telefoon nummer in gevolgd door #
- Kies optie **3** om de doorschakeling te annuleren




Gesprek doorverbinden

- Toets; # # nummer (intern of extern) #
- Doorverbinden of terug pakken:
- Terug pakken: * #
 - Doorverbinden: Ophangen

Tekst inspreken

- Bel naar **905**
- Spreek de tekst in gevolgd door #
- Toets **1** om uw opname op te slaan
- Toets **2** om uw opname opnieuw in te spreken
- Toets **3** om te annuleren

Handleiding Yealink T46S



- 1.4,3" Display
Laat informatie zien over oproepen, berichten, context - toetsen, tijd, datum en andere relevante items.
- 2.LED-indicator
Geeft telefoonstatus weer.
- 3.Vrij programmeerbare toetsen
Op deze toetsen kunt u zelf features instellen.
- 4.Headset / Microfoon -toets;
Geeft de status van de headset en microfoon weer; En headset en microfoon in - en uitschakelen.
- 5.Berichtentoets; Wachtstand; Redial; Doorverbindtoets
Toegang tot voicemailberichten; oproepen in de wachtstand plaatsen of uit de wachtstand nemen; eerder gedraaide nummers opnieuw kiezen; oproepen doorverbinden.
- 6.Luidspreker toets
Handsfree - functie in - en uitschakelen.
- 7.Volumetoets
Het volume van de hoorn, headset, microfoon en het oproepsignaal aanpassen.
- 8.Alpha numerieke toetsen
Nummers, letters en speciale tekens voor tekst - en nummerinvoer.
- 9.Navigatie - toets
Gemakkelijk door verschillende functies scrollen; acties/instellingen bevestigen/annuleren.
- 10.Context - toetsen
Voeren verschillende functies uit, afhankelijk van de situatie.

Hulp nodig?

- Mail naar info@haagcom.nl ,bel met de Haagcom Servicedesk op het gratis telefoonnummer **0800 4224 266** of kijk op onze website www.haagcom.nl

Kijk voor de gehele handleiding op:
<https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen>

Gebruiker aanmelden

- Bel naar **901** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het extensienummer ... in gevolgd door #
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gebruiker afmelden

- Bel naar **902** (alleen doen als er niet uit gebeld kan worden)
- Voer het wachtwoord in gevolgd door #

Gesprek overnemen

- Bel **908** of toets *8 om een gesprek aan te nemen dat op een ander toestel binnenkomt

Lijn doorschakelen

- Bel naar **910**
 - Kies optie **1** alle gesprekken door te schakelen.
 - Voer het telefoon nummer in gevolgd door #
- Kies optie **3** om de doorschakeling te annuleren



Gesprek doorverbinden

- Toets; # # nummer (intern of extern) #

Doorverbinden of terug pakken:

- Terug pakken: * #
- Doorverbinden: Ophangen

Tekst inspreken

- Bel naar **905**
- Spreek de tekst in gevolgd door #
- Toets **1** om uw opname op te slaan
- Toets **2** om uw opname opnieuw in te spreken
- Toets **3** om te annuleren

Handleiding Gigaset S650H Pro



1. Display
2. Statusbalk
3. Volumetoetsen
voor handset/headset, oproepsignaal, hands-free en het signaleren van afspraken
4. Displaytoetsen
5. Verbreekttoets, aan/uit-toets
6. Berichttoets
7. Profieltoets
8. Hekjetoets
9. USB-aansluiting
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, tevens het opladen van de hand-set
10. Microfoon
11. Stertoets
PC, tevens het opladen van de handset
12. Aansluiting voor headset (2,5 mm aansluiting)
13. Toets 1 hier kunt u de voicemail selecteren
14. R-toets
Ruggespraak (flash)
15. Verbindingstoets / Handsfree-toets
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen
16. Navigatietoets/menutoets

Hulp nodig?

- Mail naar info@haagcom.nl, bel met de Haagcom Servicedesk op het gratis telefoonnummer **0800 4224 266** of kijk op onze website www.haagcom.nl

Kijk voor de gehele handleiding op:
<https://www.haagcom.nl/kenniscentrum/handleidingen>



**Reflectiestraat 55
2631 RV Nootdorp
www.haagcom.nl
info@haagcom.nl
0800-4224266**